

Glasvezelnet

UZIN RM WAPENINGSNET

Wapeningsnet voor het verstevigen van zwakke ondergronden en het verdelen van spanning bij egalisatie-werkzaamheden

HOOFDTOEPASSINGSGBIED:

- ▶ Voor het stabiliseren van slechte ondergronden
- ▶ Voor ondergronden die niet drukvast genoeg zijn
- ▶ Op houten vloerdelen

GESCHIKT OP:

- ▶ Op alle types dekvloeren of beton
- ▶ Op bestaande ondergronden met goedhechtende lijm- of egalisatieresten
- ▶ Op spaanplaten P4-P7 of OSB2 - OSB 4 platen
- ▶ Op droge vloerplaatsystemen, gipsvezelplaten, verhoogde vloeren
- ▶ Op isolatie- en ontkoppelingsplaten
- ▶ Op allerlei ondergronden zoals overgangen bij uitgebroken vloerdelen, dekvloerherstellingen
- ▶ Op vloerverwarmingsystemen met warm water
- ▶ Zwaar belaste vloeren in woon-, project en industriebereik, bijv. ziekenhuizen, winkelcentra



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Het glasvezelnet UZIN RM 4/4 wordt gebruikt om oude en kwetsbare ondergronden te stabiliseren. Het speciale weefsel zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling vóór het egaliseren met UZIN egaliseermiddelen en UZIN dekvloeren. Voor gebruik binnen en buiten.

- ▶ Werkt als spanningsverdelende laag
- ▶ Alkalibestendig
- ▶ Schuifvast vlies
- ▶ Eenvoudig te versnijden

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Rol
Verpakkingsgrootte	50 m ²
Kleur	wit
Oppervlaktegewicht	160 g/m ² , 165 g/m ²
Buigtreksterkte	Ketting 2.000 (N/5 cm) inslag 2.200 (N/5 cm)
Lengte	50 m
Breedte	1 m
Mesh size	4x4 mm

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

- ▶ De ondergrond moet droog en vrij zijn van stoffen (vuil, olie, vet) die de hechting kunnen verminderen. Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende normen en technische voorschriften en opmerkingen / neem de nodige maatregelen bij gebreken. Zwakhechtende of losse delen verwijderen d.m.v. borstelen, schuren, frezen of stofvrij stralen. Losse delen en stof grondig stofzuigen. Gebruik, afhankelijk van het type en de staat van de ondergrond, een geschikte primer uit het UZIN assortiment. De aangebrachte voorstrijk voldoende laten drogen.
- ▶ Raadpleeg de productinformatiebladen van de gebruikte UZIN producten.

VERWERKING:

1. Ondergrond met een geschikte UZIN voorstrijk behandelen en goed laten drogen.
2. Het vlies uitrollen en afsnijden met een schaar. De banen los uitleggen op de volledig te herstellen ondergrond en een overlapping van 1 cm in acht nemen.
3. De UZIN egalisatie met een egalisatiespaan in een laagdikte van minimum 5 mm verdelen en egaliseren. De vereiste dikte in één keer aanbrengen.
4. De egalisatie onmiddellijk grondig kruislings ontluchten met een geschikte UZIN ontluchtungsrol.
5. Verse verontreinigingen onmiddellijk met water verwijderen.

Op houten vloeren:

1. UZIN RM 4/4 met min. 3 cm naadoverlapping uitrollen, goed aanspannen en met een tecker aan de houten vloerplanken bevestigen.
2. Verdere werkstappen van 3 tot 5 zoals vermeld in punt "verwerking" doorvoeren

Op slechte of "zwakke" ondergronden

Er zijn verschillende opties, afhankelijk van het type ondergrond. Neem contact met ons op voor een oplossing op maat.

Op UZIN isolatie onderlagen

1. Bij gebruik op UZIN RR 189 PLUS FR moet het wapeningsvlies met minstens 5 cm naadoverlap gelegd worden.
2. UZIN MK 90 of UZIN MK 92 S met een gladde spaan over het volledige oppervlak van het weefsel aanbrengen en volledig laten drogen.
3. Vervolgens egaliseren met UZIN KR 410.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Rollen kunnen minstens 12 maanden worden bewaard als ze recht op een droge en matig koele plaats worden bewaard. Bewaar rollen recht op, vermijd drukpunten. Vorstbestendig tot - 25 °C.

- ▶ Kan het best aangebracht worden bij 18 - 25 °C, vloertemperatuur boven 15 °C en relatieve vochtigheid onder 65 %.
- ▶ De beoordeling en renovatie van zwakke ondergronden vereist ervaring en grondige vakkennis. Daarom bij twijfel steeds UZIN technisch advies inwinnen.
- ▶ Uitzetvoegen, bewegingsvoegen en omtrekvoegen in de ondergrond moeten behouden blijven. Tegen opstaande bouwdeelen randstroken aanbrengen om te vermijden dat de egalisatie tussen de randvoegen zou lopen. Bij laagdiktes boven de 5 mm zijn standaard randstroken noodzakelijk. Op houten ondergronden moeten de randstroken na het egaliseren volledige verwijderd worden.
- ▶ De onderconstructie van houten vloeren moet droog zijn. Voor een toereikende be- of verluchting zorgen, bijv. door het verwijderen van de randstroken of inbouw van speciale plinten met ventilatie openingen.
- ▶ Wat de werkzaamheden in zake ondergrondvoorbereiding en verwerking betreft, respecteer de productinformatiebladen van de gebruikte producten, alsook de aanbevelingen van de vloerfabrikant, de professionele normen en regels die van kracht zijn op het moment van de werkzaamheden.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. Ter bescherming tegen glasvezel in het product is het raadzaam om werkkleding, beschermende crème of handschoenen te gebruiken en gezicht en handen na het werk te wassen.

VERWIJDERING:

Snijresten en verbindingen van bedekking en ondergrond zijn bouwafval.